

Пульт дистанционного управления универсальный

ДУ-40 П

TYPE: **D024B001**



Описание:

D024B001 это телевизионный пульт дистанционного управления (ДУ), который используется без дополнительных настроек, прост в управлении и в использовании. Этот пульт заменяет большинство пультов ДУ телевизоров Samsung. Ниже представлен перечень моделей, которые заменит пульт D024B001:

RM-001; 10129B; 00104F; 00231A; BN59-00556A; 3F14-00034-490
RM-013; 00104B; 00198H; SOP203; BN59-00567A; 3F14-00034-900
RM-031; 00104C; 00198G; BN59-10083E; BN59-00604A; 3F14-00034-A10
RM-016C; 00104D; 00199C; AA59-00312D; AA59-00002A; 3F14-00034-981
RM-016F; 00104J; 00231B; AA59-00345A; AA59-00312A; 3F14-00034-982
RM-552F; 00104K; 00249A; AA59-00345B; AA59-00312B; 3F14-00034-680
MAS-011; 00104M; 00258A; AA59-345C; AA59-00312C; 3F14-00038-470
31T-016; 00104N; 00344A; AA59-00370A; AA59-10095U; 3F14-00034-162
SS-3827; 00106C; 10095T; AA59-00370B; AA59-10031Q; 3F14-00038-093
S10110; 00121B; 10095X; AA59-00397B; AA59-10032W; 3F14-00038-091
00002B; 00135A; 10110G; AA59-00382A; AA59-10081F; 3F14-00038-300
00104A; 00128B; 10123B; AA59-10079S; AA59-00310; 3F14-00038-092
00002C; 00128C; 00198F; AA59-00316B; AA59-10079X; 3F14-00034-781
00021B; 00128D; 10099C; AA59-10081K; AA59-00331A; 3F14-00038-311
00021E; 00131B; 10110H; AA59-10075K; AA59-00332A; 3F14-00038-410
00023B; 00163C; 10107C; AA59-10093T; AA59-00331D; 3F14-00038-112
00077A; 00191A; 00026A; TM59-10095T; 3F14-00038-190; 3F14-00050-010
10129C; 00198D; 10107N; AA59-10083E; 3F14-00038-130; 3F14-00034-842
K34T-016; 10116A; 10116B; BN59-00477A; 3F14-00038-420; 3F14-00038-4005
RM-055; 00121A; 10095P; BN59-00454A; 3F14-00038-450