

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-15 И

TYPE: **RC7535**

 **PHILIPS**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Philips 21PT440B/58P; 21PT442B/07
телевизор Philips 21PT5302/00; 21PT5322/01
телевизор Philips 21PT441B; 24PW6301
телевизор Philips 24PW6321; 24PW6322
телевизор Philips 25PT4401/00; 25PT4421/13
телевизор Philips 25PT4501; 25PT4503/58
телевизор Philips 25PT4512/02; 25PT4821/36
телевизор Philips 25PT5302/58; 25PT5322/58
телевизор Philips 25PT5403/00; 25PT6322/05
телевизор Philips 25PT4301; 25PT4411
телевизор Philips 25PT4511; 25PT4521
телевизор Philips 25PT4701; 25PT4721
телевизор Philips 25PT4811; 25PT5101
телевизор Philips 25PT5111; 25PT5121
телевизор Philips 28PT4401/00; 28PT4421/01
телевизор Philips 28PT4503; 28PT4512/02
телевизор Philips 28PT4523/58; 28PT4721/19
телевизор Philips 28PT4821/16; 28PT5001/02
телевизор Philips 28PW6301/02; 28PW6302/00
телевизор Philips 28PW6321/01; 28PW6322/58
телевизор Philips 28PT4301; 28PT4411
телевизор Philips 28PT4511; 28PT4521
телевизор Philips 28PT4701; 28PT4811
телевизор Philips 28PT5101; 28PT5111
телевизор Philips 28PT5121; 29PT5302/58
телевизор Philips 29PT5322; 29PT5324
телевизор Philips 29PT5403/00; 32PW6332/01
телевизор Philips 52TA4311; 52TB4291
телевизор Philips 63TA4311/03; 70WA6212
телевизор Philips 70WB6192; 70TA4311
телевизор Philips 70TA4412; 70TB4392
телевизор Philips 70TB4393