

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-41 А

TYPE: **RCT-100**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

Thomson телевизор 14MA10C; 14MF10C; 14MG10C; 14MG10F
Thomson телевизор 14MG10G; 14MG10U; 14MG15CG; 14MG15CL
Thomson телевизор 14MG15ET; 14MG16KH; 14MH10C; 14ML10C
Thomson телевизор 14MS10C; 14MS15CX; 20DG130G; 20DG15ES
Thomson телевизор 20DG15ET; 20DG17E; 20MC10C; 20MC15CX
Thomson телевизор 20MF10C; 20MF15CG; 20MF15CL; 20MG10C
Thomson телевизор 20MG10E; 20MG130G; 20MG15CG; 20MG15CL
Thomson телевизор 20MG15CX; 20MG15ET; 20MG15GT; 20MH10C
Thomson телевизор 20MH15CL; 20MH15CX; 20MT10E; 21DC17E
Thomson телевизор 21DG13KG; 21DG15CH; 21DG15ET; 21DG170G
Thomson телевизор 21DG17E; 21DK15CH; 21DK15CX; 21DK24U
Thomson телевизор 21DU21C; 21DU21E; 21MF10C; 21MF10E
Thomson телевизор 21MF15CL; 21MF15ET; 21MG10E
Thomson телевизор 21MG130G; 21MG15ET; 21MG17E
Thomson телевизор 21MG18EG; 21MH10C; 21MH15CL
Thomson телевизор 21ML15ET; 21MT10C; 21MT10E
Thomson телевизор 21MT10F; 21MT15CG; 21MT15CL
Thomson телевизор 21MT15CX; 21MT15ET; 21MT15FT
Thomson телевизор 21MT15GT; 21MT18C; 21MT18E
Thomson телевизор 21MT21C; 21MT22E; 21MT25CX
Thomson телевизор 24WK21E; 24WK24E; 25DC15ET
Thomson телевизор 25DC16ET; 25DC17E; 25DG16ET
Thomson телевизор 25DG21C; 25DG21ET; 25DG22E
Thomson телевизор 25DH21ET; 25DH22E; 25DT21E
Thomson телевизор 25DT22E; 25DU21E; 25MH21E
Thomson телевизор 25MH22E; 28DC16ET; 28DC17E
Thomson телевизор 28DG16ET; 28DG21C; 28DG21E
Thomson телевизор 28DG22C; 28DG40E2; 28DG40ET
Thomson телевизор 28DG41E; 28DT21E; 28DT22E
Thomson телевизор 28DT41E; 28DT42E; 28WS21E
Thomson телевизор 29DF170G; 29DF400G; 29DH21E
Thomson телевизор 29DH22E; 29DL21E; 29DU21E
Thomson телевизор 29DX170S; 29MH21E; 29MH22E
Thomson телевизор 32WN22E; 33MS21E; AQUA14G
Thomson телевизор AQUA14G3; AQUA14W3; AQUA14WP
Thomson телевизор AQUA14Y; BLUE3; HTM20117
Thomson телевизор HTM21117; NATURE1; ORANGE3
Thomson телевизор S2014; S2014B; S2014BC
Thomson телевизор S2014BU; S2014C; S2014G
Thomson телевизор S2014GC; S2014U