

# Пульт дистанционного управления универсальный

**ДУ-17 Т**

## Описание:

Пульт заменяет следующие виды пультов:

R-46C16; R-11A24; R-28B03; R-49C05; R-18A; R-40A01; R-49C07; R-18A07; R-40A10; R-49C10; R-18A08; R-40A14; R-52M17; R-18A34; R-40B02; R-46C19; R-11AB13; R-28B04; R-47B04; R-11AD17; R-30F31; R-49A01; R-11B06; R-55H11; R-25; R-44C07; R-59A01; R-25B07; R-44DS01; R-59B01; R-25C04; R-46C13; R-60B01; R-25D06; R-33C; R-52N23; R-18H; R-40B07; R-53; R-18H43; R-43A01; R-54D06; R-22; R-44B04; R-55G10; R-23; R-44C05; R-48A01; R-10A40; R-26; R-9A; R-11A01; R-28A; R-9C22; R-11A07; R-28B02 TV TEL

TYPE: **RM-827DC**

