

Разъем SONY XR 340

Описание:

Разъем для SONY XR 340

Применяется для подключения акустики, питания и управляющих проводов к автомагнитоле: SONY CDX 5070, CDX 5092, CDX 5270, CDX 5470 RDS, XR 3310, XR 3312, XR 340, XR 350, XR 3740, XR 3750, XR 430, XR 4410, XR 4412, XR 450, XR 4740, XR 4750, XR 540, XR 550 RDS, XR 5520, XR 5620, XR 6440, XR 6450, XR 6453, XR 6650, XR 6700, XR 6750 RDS, XRC 180, XRC 200, XRC 202, XRC 202 MK2, XRC 210, XRC 210 MK2, XRC 212, XRC 213 MK2, XRC 410, XRC 420, XRC 510, XRC 620, XRC 720 RDS

