

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-40

TYPE: **3F14-00038-420**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

SAMSUNG телевизор CK-5035TR
SAMSUNG телевизор CK-5035ZR
SAMSUNG телевизор CK-5081TR
SAMSUNG телевизор CK-5081Z
SAMSUNG телевизор CK-5081ZR
SAMSUNG телевизор CK-5341T
SAMSUNG телевизор CK-5341Z
SAMSUNG телевизор CK-5341ZRS
SAMSUNG телевизор CW-5082Z

Данный пульт способен заменить следующие модели:

SAMSUNG 3F14-00038-091
SAMSUNG 3F14-00038-093
SAMSUNG 3F14-00038-420
SAMSUNG 3F14-00038-450
SAMSUNG 3F14-00038-510
SAMSUNG AA59-10014A
SAMSUNG AA59-10015A