

---

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-40 С**

TYPE: **AA59-00370B**



### Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

SAMSUNG телевизор CS-25M20 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-25M6 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-29A11 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-29M20 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-29M21 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-29M30 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-29M6 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-29Z30 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-29Z4 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-34A11 SPQ  
SAMSUNG телевизор CS-34Z4 SPQ  
SAMSUNG телевизор WS-32A11 SPQ  
SAMSUNG телевизор WS-32M30 SPQ  
SAMSUNG телевизор WS-32Z30 SPQ  
SAMSUNG телевизор WS-32Z31 SPQ  
SAMSUNG телевизор WS-32Z4 SPQ