

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-15 Б

TYPE: **RC0764**

 **PHILIPS**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Philips 14PT118A
телевизор Philips 14PT132A/50B
телевизор Philips 14PT138A
телевизор Philips 14PT1482
телевизор Philips 20PT118A
телевизор Philips 20PT118A/50B
телевизор Philips 20PT132A
телевизор Philips 20PT138A
телевизор Philips 20PT1482
телевизор Philips 20PT2381/50B
телевизор Philips 21PT1321
телевизор Philips 21PT1381
телевизор Philips 21PT1382
телевизор Philips 21PT1383
телевизор Philips 21PT1384
телевизор Philips 21PT138A
телевизор Philips 21PT1663
телевизор Philips 21PT2381
телевизор Philips 21PT2626/69V
телевизор Philips 21PT2682
телевизор Philips 25PT4433
телевизор Philips 25PT4623