

# Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-15 М**

TYPE: **RC8205**

 **PHILIPS**



## Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

Телевизор Philips 14PT1342  
Телевизор Philips 14PT1345  
Телевизор Philips 14PT1352  
Телевизор Philips 14PT1353  
Телевизор Philips 14PT1374B,C,S  
Телевизор Philips 14PT1521  
Телевизор Philips 14PT1558  
Телевизор Philips 14PT1560  
Телевизор Philips 14PT1563  
Телевизор Philips 14PT2658  
Телевизор Philips 14PT2683  
Телевизор Philips 20PT1353  
Телевизор Philips 21PT1321  
Телевизор Philips 21PT1342  
Телевизор Philips 21PT1353  
Телевизор Philips 21PT1354  
Телевизор Philips 21PT1368  
Телевизор Philips 21PT1381  
Телевизор Philips 21PT1663  
Телевизор Philips 21PT2358R  
Телевизор Philips 21PT2683  
Телевизор Philips 21ST1730  
Телевизор Philips 25PT4001  
Телевизор Philips 25PT4103  
Телевизор Philips 25PT4104  
Телевизор Philips 25PT4158  
Телевизор Philips 25PT4423  
Телевизор Philips 25PT4458  
Телевизор Philips 25PT4475  
Телевизор Philips 25ST1702  
Телевизор Philips 28PT4001  
Телевизор Philips 28PT4103  
Телевизор Philips 28PT4104  
Телевизор Philips 28PT4160  
Телевизор Philips 28PT4423  
Телевизор Philips 28PT4458  
Телевизор Philips 28PT4