

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-44 Ц

TYPE: **RM-C1150**

JVC



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

JVC телевизор AV-1400UBE
JVC телевизор AV-1401ABE
JVC телевизор AV-1401AE
JVC телевизор AV-1401UBE
JVC телевизор AV-1401UE
JVC телевизор AV-1411UBE
JVC телевизор AV-1411UE
JVC телевизор AV-14A17
JVC телевизор AV-14AMG7
JVC телевизор AV-14U17
JVC телевизор AV-14UMG7
JVC телевизор AV-14UMG7B
JVC телевизор AV-2101BBE
JVC телевизор AV-2101BE
JVC телевизор AV-2111BBE
JVC телевизор AV-2111BE
JVC телевизор AV-21B17
JVC телевизор AV-21BMG7
JVC телевизор AV-21BMG7B
JVC телевизор AV-21BMG7S
JVC телевизор AV-21Q17
JVC телевизор AV-21QMG7
JVC телевизор AV-21QMG7B
JVC телевизор AV-21Y17
JVC телевизор AV-21YMG7
JVC телевизор AV-21YMG7B