

---

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-49 Д**

TYPE: **WH-55A**

**Rolsen**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

Телевизор Rolsen C1455

Телевизор Rolsen C2156

Телевизор Rolsen C2158

Телевизор Rolsen C2159